

Nutzung des Digitalen Stiftes für das iPad (Logitech Crayon)

Hier ein kurzes Video zur Bedienung der Crayon Stifte, ist etwas ausführlicher als die beiliegende Anleitung: https://youtu.be/iv_jqppYnCl

WICHTIG: Es darf kein Apple Pencil mit dem iPad gekoppelt sein, wenn der Logitech Crayon genutzt werden soll. Falls ein Apple Pencil gekoppelt ist, wird der Logitech Crayon nicht funktionieren. Dies lässt sich unter "Einstellungen --> Bluetooth" prüfen, bzw. lässt sich hier ein gekoppelter Apple Pencil entfernen.

Fehlerbehebung:

- **Der Stift hat eben noch geschrieben, jetzt funktioniert er nicht mehr.**

In der Regel liegt es an der Spitze des Stiftes!

Versuche die Spitze vorsichtig wieder festzudrehen, in den meisten Fällen geht er jetzt bereits wieder.

In hartnäckigeren Fällen kannst Du die orangene Kappe lösen, indem Du auf beiden Seiten der Kappe gleichzeitig mit einem spitzen Gegenstand die Verriegelung in den kleinen Löchern löst (einfach gleichzeitig leicht hineindrücken). Die Kappe vorsichtig herausziehen. Dann die Spitze des Stiftes durch vorsichtiges Drehen leicht lösen und wieder festdrehen. Kappe wieder richtig anbringen und der Stift sollte wieder funktionieren.

Anleitung von Logitech:

<https://support.logi.com/hc/de/articles/360025180694--H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-ndash-FAQ-Logitech-Crayon>

Anleitungen hierzu finden sich auch auf Youtube.